

## Instalační manuál pro kabelové střešní průchodky

Tento návod popisuje instalaci bílých a černých střešních průchodek na kabeláž (typ single a double) vhodných pro karavany, obytná auta, lodě nebo jiné povrchy.

### Nástroje a materiály:

- Vrtačka s odpovídajícím vrtákem
- Těsnicí lepidlo nebo tmel vhodný pro daný povrch (např. DEKALIN Dekasyll MS-2)
- Šroubovák
- Kabeláž určená k instalaci
- Čisticí prostředek na přípravu povrchu

### Postup instalace:

- 1. Příprava povrchu:**
  - Důležitá je čistota a suchost povrchu, na který bude průchodka instalována. Očistěte plochu od nečistot a mastnoty.
- 2. Vyvrtání otvorů pro kabely:**
  - Označte místo, kde budou kabely procházet střechou nebo jiným povrchem.
  - Použijte vrták odpovídající velikosti podle průměru kabelu.
  - Po vyvrtání otvorů je očistěte od pilin a otřepů.
- 3. Příprava průchodky:**
  - Zkontrolujte, zda jsou gumové těsnicí vložky v průchodce správně umístěny a nepoškozené.
  - Pokud instalujete double průchodku, ujistěte se, že obě vstupní části odpovídají velikosti a počtu kabelů.
- 4. Aplikace těsnicího lepidla:**
  - Na spodní stranu průchodky naneste rovnoměrně vrstvu těsnicího lepidla nebo tmelu.
  - Pokud je to vhodné, použijte utěšňovací pásku kolem vyvrtaných otvorů pro dodatečnou ochranu.
- 5. Instalace průchodky:**
  - Umístěte průchodku nad vyvrtané otvory.
  - Přitlačte ji pevně k povrchu, aby se lepidlo rovnoměrně rozprostřelo.
  - Připevněte průchodku pomocí šroubů, pokud je to součást designu.
- 6. Protážení kabelů:**
  - Protáhněte kabely skrz těsnicí vložky průchodky.
  - Ujistěte se, že kabely pevně sedí a nejsou volně pohyblivé, aby se zabránilo pronikání vody nebo prachu.
- 7. Dokončení instalace:**
  - Setřete přebytečný tmel nebo lepidlo kolem okrajů průchodky.
  - Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely bezpečně upevněny a zda je průchodka vodotěsně nainstalována.

### Doporučení:

- Pravidelně kontrolujte stav těsnění, zejména po dešti nebo mytí vozidla. Před jízdou nebo po zimě. Dodržováním tohoto návodu zajistíte spolehlivou a dlouhodobou ochranu kabeláže při průchodu střechou nebo jinými povrchy.