

Quick Installation Guide

- English
- Deutsch
- Italiano
- Español
- Français

Email: support@cudy.com Website: www.cudy.com

If your internet connection is through an ethernet cable directly from the wall instead of through a DSL/Cable/Satellite modem, connect the ethernet cable to the router's WAN port, and skip steps 1, 2, 3.



1 Turn off the modem, and remove the battery if it has one.

Schalten Sie das Modem aus und entfernen Sie den Akku, falls vorhanden.
Spegni il modem e rimuovi la batteria se ne ha una.
Apague el módem y retire la batería si tiene una.
Éteignez le modem et retirez la batterie s'il en a une.

2 Connect Cudy's WAN port to your ISP modem.

Verbinden Sie den WAN-Port von Cudy mit Ihrem ISP-Modem.
Collega la porta WAN di Cudy al tuo modem ISP.
Conecte el puerto WAN de Cudy al módem de su ISP.
Connectez le port WAN de Cudy au modem de votre FAI.

3 Turn on the modem and then wait about 2 minutes for it to restart.

Schalten Sie das Modem ein und warten Sie ca. 2 Minuten, bis es neu gestartet wird.
Accendi il modem e attendi circa 2 minuti per riavviarlo.
Encienda el módem y luego espere unos 2 minutos para que se reinicie.
Allumez le modem et attendez environ 2 minutes pour qu'il redémarre.

4 Connect power adapter to the router.

Schließen Sie das Netzteil an den Router an.
Collegare l'alimentatore al router.
Conecte el adaptador de corriente al enrutador.
Connectez l'adaptateur secteur au routeur.

5 Verify that the hardware connection is correct by checking the following LEDs.

Stellen Sie sicher, dass die Hardwareverbindung korrekt ist, indem Sie die folgenden LEDs überprüfen.
Verificare che la connessione hardware sia corretta controllando i seguenti LED.
Verifique que la conexión del hardware sea correcta comprobando los siguientes LED.
Vérifiez que la connexion matérielle est correcte en vérifiant les voyants suivants.



English


6 Connect your computer to the router (Wired or Wireless)

Wired
Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an ethernet cable.

Wireless
Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.




7 Launch a web browser, and enter <http://cudy.net/> or <http://192.168.10.1/> in the address bar. Use **admin** for password to log in.



Note: If the login window does not appear, please refer to FAQ > Q1.

8 Then below window will pop up, please follow the step-by-step instructions to set up the internet connection.



Enjoy the internet!

Button Explanation

BUTTON	DESCRIPTION
WPS	Press and hold for 1 second to enable the WPS function.
Reset	Press and hold this button for about 6 seconds to reset the router to its factory default settings.

More Features

The Cudy router supports various features. You can log in to the router's web management page at <http://cudy.net/> to configure these functions. For instructions, please refer to the user guide at <http://www.cudy.com>

Support

For technical support, the user guide and more information, please visit: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: What can I do if the login window does not appear?

A1: Disable the VPN service you are using on your PC or Mobile phone.
A2: If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address and DNS server address automatically.
A3: Verify that <http://cudy.net/> or 192.168.10.1 is correctly entered in the web browser.
A4: Use another web browser and try again.
A5: Reboot your router and try again.
A6: Disable and then enable the network adapter being used.

Q2: What should I do if I can not find Wi-Fi signal?

A: Please make sure the router is connected, power and broadband interface has no loose. If everything is normal but still no signal, please try to use computer to set, or restore the router to factory settings. If after restoring factory settings but still no signal, you can restart the router, if it still doesn't work, maybe the router has fault.

Q3: How to Reset to defaults?

A: While the power is still on, keep pressing the reset button for 6 seconds, and wait for 1-2 minutes and it will restore to factory settings.

Q4: Why can't my phone enter the Setting Page of Router?

A: Please make sure your Phone is connected to the Cudy Router Wi-Fi (default name is printed on the bottom of router), and make sure you enter the right site in the browser. (Please follow instructions FAQ -> Q1)

Q5: Why can't I enter the Setting Page after restarting the Router?

A: After restarting the Router, maybe your phone connect automatically to other Wi-Fi, please make sure your phone is connected to Cudy Router Wi-Fi. (default name is printed on the bottom of router)

Deutsch


6 Schließen Sie Ihren Computer an den Router an (kabelgebunden oder kabellos).

Verdrahtet
Schalten Sie das WLAN Ihres Computers aus und verbinden Sie es über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss des Routers.

Kabellos
Verbinden Sie Ihr Gerät über die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort auf der Unterseite des Routers mit dem WLAN des Routers.




7 Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie <http://cudy.net/> oder <http://192.168.10.1/> in die Adressleiste ein. Verwenden Sie **admin** als Passwort, um sich anzumelden.



Hinweis: Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte FAQ > Q1.

8 Das folgende Fenster wird angezeigt. Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen zum Einrichten der Internet-Verbindung.



Genieße das Internet!

Erklärung der Schaltfläche

TASTE	BESCHREIBUNG
WPS	Halten Sie 1 Sekunde lang gedrückt, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
Reset	Halten Sie diese Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um den Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Mehr Funktionen

Der Cudy-Router unterstützt verschiedene Funktionen. Sie können sich auf der Webverwaltungsseite des Routers unter <http://cudy.net/> anmelden, um diese Funktionen zu konfigurieren. Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter <http://www.cudy.com>

Unterstützung

Für technischen Support, die Bedienungsanleitung und weitere Informationen besuchen Sie bitte: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q1: Was kann ich tun, wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird?

A1: Deaktivieren Sie den VPN-Dienst, den Sie auf Ihrem PC oder Mobiltelefon verwenden.
A2: Wenn der Computer auf eine statische IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie seine Einstellungen, um automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse zu erhalten.
A3: Stellen Sie sicher, dass <http://cudy.net/> oder 192.168.10.1 korrekt im Webbrowser eingegeben wurde.
A4: Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
A5: Starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.
A6: Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten Netzwerkadapter.

Q2: Was soll ich tun, wenn ich kein Wi-Fi-Signal finde?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass der Router angeschlossen ist, die Strom- und Breitbandanschlüsse nicht locker sind. Wenn alles normal ist, aber immer noch kein Signal, versuchen Sie es Computer-Set zu verwenden, oder den Router auf die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Wenn nach Werkseinstellungen wieder herstellen, aber immer noch kein Signal, können Sie den Router neu zu starten, wenn es immer noch nicht funktioniert, vielleicht hat die Router Fehler.

Q3: Wie auf die Standardeinstellungen zurücksetzen?

A: Halten Sie die Reset-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, während die Stromversorgung noch eingeschaltet ist, und warten Sie 1-2 Minuten, bis die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind.

Q4: Warum kann mein Telefon die Einstellungsseite des Routers nicht aufrufen?

A: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Cudy Router Wi-Fi verbunden ist (der Standardname befindet sich auf der Unterseite des Routers), und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Site im Browser eingeben. (Bitte folgen Sie den Anweisungen FAQ -> Q1)

Q5: Warum kann ich die Einstellungsseite nach dem Neustart des Routers nicht aufrufen?

A: Nach dem Neustart des Routers stellt Ihr Telefon möglicherweise automatisch eine Verbindung zu einem anderen WLAN her. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem WLAN von Cudy Router verbunden ist. (Der Standardname befindet sich unten auf dem Router.)

