


CZ Návod k použití světelného panelu Solight WO804-B

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Na svítidlo nic nezavěšujte ani jej ničím nepřekrývejte. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICKÉ PARAMETRE

Provozní napětí/ Prevádzkové napätie	220-240V AC
Spotřeba/ Spotreba	48W
Rozměry/ Rozmery	400 x 55 mm
Krytí IP/ Krytie IP	IP20
Úhel svícení/ Uhol svietenia	120°
Teplota chromatičnosti/ Teplota chromatickosti	3000K/4000K/6000K




Na tomto přepínači zvolte chromatičnost.
Na tomto prepínači vyberte chromatickosť.
WW - teplá bílá/ teplá biela
NW - neutrální bílá/ neutrálna biela
CW - studená bílá/ studená biela

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

SK Návod na použitie svetelného panelu Solight WO804-B

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Svietidlo ničím nezavesujte ani nezakrývajte. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 50/1978 Zb. v znení neskorších predpisov, minimálne pracovník znalý podľa § 5 vyhlášky č. 50/1978 Zb. v znení neskorších predpisov.

OBSAH BALENÍ / OBSAH BALENIA



INSTALACE / INŠTALÁCIA

CZ

Před instalací odpojte přívod elektrické energie.

1. Vložte hmoždinky do předvrtaných otvorů.
2. Držákem provlékněte napájecí kabel a přišroubujte držák.
3. Provlékněte napájecí kabel otvorem ve svítidlu.
4. Přivrtajte svítidlo k držáku.
5. Připojte napájecí kabel ke svorkovnici a dbejte na správnost zapojení.
6. Připevněte přední kryt.
7. Zapněte přívod elektrické energie.

Poznámka: Při sundávání předního krytu postupujte opatrně. Kryt na jedné straně stlačte dolů a na druhé straně jej nadzvedněte. Můžete použít tupý předmět např. jídelní nůž.

SK

Pred inštaláciou odpojte prívod elektrického prúdu.

1. Vložte hmoždinky do predvrtaných otvorov.
2. Prevlečte napájací kábel cez držiak a priskrutkujte držiak na miesto.
3. Prevlečte napájací kábel cez otvor v svietidle.
4. Priskrutkujte svietidlo k držiaku.
5. Pripojte napájací kábel k svorkovnici a skontrolujte, či je zapojenie správne.
6. Pripevnite kryt predného svetla.
7. Zapnite prívod elektrického prúdu.

Poznámka: Pri odstraňovaní predného krytu postupujte opatrne. Zatláčte kryt na jednej strane nadol a na druhej strane ho zdvihnite. Môžete použiť tupý predmet, napríklad kuchynský nôž.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané.

Výrobce neručí za žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím./ Výrobca neručí za žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím.