



Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte následující pokyny a upozornění.

- Zařízení musí být instalováno tak, aby na spínače a další ovládací prvky nedosáhly osoby, které používají vanu nebo sprchu.
- Toto zařízení se dodává s přípojkou typu Y. Výměnu/opravu přívodního kabelu smí provádět pouze servisní středisko výrobce.
- Zařízení nesmí být umístěno přímo pod zásuvkou.
- Nepoužívejte zařízení v místnostech o rozloze menší než 4m<sup>2</sup>.
- Zařízení je vybaveno bezpečnostním zařízením, které vypne spotřebič v případě náhodného přehřátí (např. ucpání mřížky přívodu a odvodu vzduchu, pomalé nebo žádné otáčení motoru). Pro resetování odpojte na několik minut zástrčku od napájení, odstraňte příčinu přehřátí a poté spotřebič opět zapojte. Pokud zařízení stále nefunguje, reklamujte jej.
- Zařízení připojujte pouze do jednofázové zásuvky s napětím uvedeným na typovém štítku.
- Tento spotřebič splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu uvedené v normě EN 55104/95.
- Neopouštějte domov, pokud je spotřebič v provozu: ujistěte se, že je vypínač v poloze OFF (Vyp.) (0) a termostat v nejnižší poloze. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
- Hořlavý materiál, jako je nábytek, polštáře, lůžkoviny, papír, oblečení, záclony atd., udržujte ve vzdálenosti nejméně 1m ze všech stran od zařízení.
- Na zařízení nic nezavěšujte ani jej nepřekrývejte.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, obzvláště pokud jsou v blízkosti děti a zvířata.
- Ohříváč s ventilátorem nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte zařízení s ventilátorem v místnostech s výbušným plynem nebo při používání hořlavých rozpouštědel, laků nebo lepidel.
- Udržujte ohříváč ventilátoru v čistotě. Nedovolte, aby se do větracího nebo výfukového otvoru dostaly jakékoli předměty, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození ohříváče.
- Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte jej na chladném, suchém místě bez přímého slunečního svitu.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Je normální, že při prvním zapnutí zařízení nebo při zapnutí po delší době, kdy nebylo zařízení používáno, může zařízení uvolňovat zápach a výpar. Tento zápach po chvíli používání zmizí.

## OVLÁDÁNÍ

- Otáčejte knoflíkem termostatu (vlevo) ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhne maximálního nastavení.
- Pouze ventilátor: otočte přepínač (vpravo) do polohy .
- Ohřev na střední výkon: otočte přepínač (vpravo) do polohy I (2000 W).
- Ohřev na plný výkon: otočte přepínač (vpravo) do polohy II (3000 W).
- Vypnutí: otočte přepínač (vpravo) do polohy .

## OVLÁDÁNÍ TERMOSTATU

- Po dosažení požadované teploty v místnosti otáčejte levým knoflíkem termostatu pomalu proti směru hodinových ručiček až do bodu, kdy se zařízení vypne. Takto stanovená teplota bude automaticky regulována a udržována termostatem na konstantní úrovni.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Mřížky přívodu/odvodu vzduchu často čistěte.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní prášky nebo rozpouštědla.
- Pokud je spotřebič používán v přenosném provedení, nestavte jej ke stěnám, nábytku, záclonám apod.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Výkon: 25/2000/3000W
- Stupeň krytí: IP20
- Napájení: AC220 – 240V, 50/60Hz

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.  
Na vyžádání u výrobce: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), případně ke stažení na [www.solight.cz](http://www.solight.cz).

