

Návod k použití přístroje **Deramax-Dual** (vibrační plašič krtků a hryzců)

POPIS PŘÍSTROJE: Vibrační plašič Deramax-Dual je určen k ochraně půdy před těmito škůdci, kteří si budují nory v podzemí: krtci, hryzci, hraboši, rejsci, myši a potkani. Přístroj produkuje vibrace, které se velmi dobře šíří půdou a které škůdce neustále obtěžují, takže brzy opouští chráněný prostor.

UVEDENÍ DO PROVOZU:

- odšroubujte hlavní uzávěr plastové dózy, vyjměte vnitřní plastový uzávěr
- vyjměte z dózy plastový držák baterií s elektronickou částí
- vložte do držáku 4 ks baterií typ „D“ (pozor na správnou polaritu „-“ na pružinu v držáku)
- přístroj začne vydávat přerušovaný vibrační zvuk v intervalu cca 17 sekund
- umístěte bateriový držák s elektronikou zpět do přístroje gumovým dorazem směrem dolů
- zašroubujte hlavní uzávěr dózy, přístroj je připraven k použití

UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE:

K dispozici jsou dvě možnosti, jak plašič vhodně umístit do půdy.

1/ Úplné zapuštění plašiče pod úroveň terénu.

Plašič vložte do přiloženého plastového sáčku, který slouží jako dodatečné krytí proti vodě a sáček uzavřete klipem. Na vhodném místě, nejlépe uprostřed plochy určené k ochraně vytvořte v půdě dostatečně velký otvor, do kterého se vejde plašič v sáčku (nastojato) tak, aby horní okraj plašiče byl cca 10 cm pod úrovní terénu. Do prostoru kolem plašiče udusejte hlínu a stejně tak do prostoru nad plašičem a zarovnejte terén do původní roviny. V tomto případě je plašič v dokonalém styku s půdou, jeho účinnost je nejvyšší a současně je plašič zcela bezhlučný. Doba výdrže baterií při této instalaci dosahuje až 12 měsíců.

2/ Částečné zapuštění plašiče pod úroveň terénu.

Plašič není nutné umístit do přiloženého plastového sáčku. Na vhodném místě, nejlépe uprostřed plochy určené k ochraně vytvořte v půdě dostatečně velký otvor, do kterého se vejde plašič (nastojato) tak, aby horní okraj plašiče byl cca 5 cm nad úrovní terénu. Do prostoru kolem plašiče udusejte hlínu. V tomto případě je plašič umístěn částečně viditelně, styk plašiče s půdou není zcela dokonalý a účinnost je nižší než při jeho úplném umístění do půdy. Současně není při tomto způsobu umístění zcela bezhlučný a doba výdrže baterií je cca 8 měsíců.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE: Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu, pouze výměnu baterií v intervalech 8 až 12 měsíců (podle způsobu umístění plašiče). Aby bylo dosaženo deklarované životnosti baterií, je nutné použít alkalické baterie. Nedoporučujeme zinkouhlíkové a zinkochloridové baterie, které trpí vytékáním elektrolytu a mají zhruba poloviční kapacitu oproti alkalickým bateriím.

UPOZORNĚNÍ: Hodnocení účinnosti má význam řešit po 4 týdnech od instalace. Pokud je škůdce dlouhodobě zvyklý pohybovat se v chráněném prostoru, trvá jeho vypuzení delší dobu. S hodnocením účinnosti tedy buďte prosím trpěliví.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájení plašiče: 4 ks baterií typ „D“ (velký monočlánek)

Pracovní kmitočet plašiče: Ø 400 Hz

Dosah přístroje: do 1200 m², Ø kruhu do 40 m

Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku a zdraví způsobené škůdci v průběhu použití odpuzovače!

Návod na použitie prístroja **Deramax-Dual** (vibračný plašič krtkov a hryzcov)

POPIS PRÍSTROJA: Vibračný plašič Deramax-Dual je určený na ochranu pôdy pred týmito škodcami, ktorí si budujú nory v podzemí: krtkovia, hryzce, hraboše, piskory, myši a potkany. Prístroj produkuje vibrácie, ktoré sa veľmi dobre šíria pôdou a ktoré škodcov neustále obťažujú, takže čoskoro opustia chránený priestor.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY:

- odskrutkujte hlavný uzáver plastovej dózy, vyberte vnútorný plastový uzáver
- vyberte z dózy plastový držiak batérií s elektronickou časťou
- vložte do držiaka 4 ks batérií typ „D“ (pozor na správnu polaritu, „-“ na pružinu v držiaku)
- prístroj začne vydávať prerušovaný vibračný zvuk v intervale cca 17 sekúnd
- umiestnite batériový držiak s elektronikou späť do prístroja gumovým dorazom smerom dole
- zaskrutkujte hlavný uzáver dózy, prístroj je pripravený na použitie

UMIESTNENIE PRÍSTROJA:

K dispozícii sú dve možnosti, ako plašič vhodne umiestniť do pôdy.

1/ Úplné zapustenie plašiča pod úroveň terénu.

Plašič vložte do priloženého plastového vrečka, ktoré slúži ako dodatočné krytie proti vode a vrečko uzavrite klipom. Na vhodnom mieste, najlepšie uprostred plochy určenej na ochranu vytvorte v pôde dostatočne veľký otvor, do ktorého sa zmestí plašič vo vrecúšku (nastojato) tak, aby horný okraj plašiča bol cca 10 cm pod úrovňou terénu. Do priestoru okolo plašiča utlačte hlinu a rovnako tak do priestoru nad plašičom a zarovnajzte terén do pôvodnej roviny. V tomto prípade je plašič v dokonalom styku s pôdou, jeho účinnosť je najvyššia a súčasne je plašič úplne bezhlučný. Doba výdrže batérií pri tejto inštalácii dosahuje až 12 mesiacov.

2/ Čiastočné zapustenie plašiča pod úroveň terénu.

Plašič nie je nutné umiestňovať do priloženého plastového vrečka. Na vhodnom mieste, najlepšie uprostred plochy určenej na ochranu vytvorte v pôde dostatočne veľký otvor, do ktorého sa zmestí plašič (nastojato) tak, aby horný okraj plašiča bol cca 5 cm nad úrovňou terénu. Do priestoru okolo plašiča utlačte hlinu. V tomto prípade je plašič umiestnený čiastočne viditeľne, styk plašiča s pôdou nie je úplne dokonalý a účinnosť je nižšia ako pri jeho úplnom umiestnení do pôdy. Súčasne nie je pri tomto spôsobe umiestnenia úplne bezhlučný a doba výdrže batérií je cca 8 mesiacov.

ÚDRŽBA PRÍSTROJA: Prístroj si nevyžaduje žiadnu údržbu, iba výmenu batérií v intervaloch 8 až 12 mesiacov (podľa spôsobu umiestnenia plašiča). Aby bola dosiahnutá deklarovaná životnosť batérií, je potrebné použiť alkalické batérie. Neodporúčame zinkouhlíkové a zinkochloridové batérie, ktoré trpia vytekaním elektrolytu a majú zhruba polovičnú kapacitu oproti alkalickým batériám.

UPOZORNENIE: Hodnotenie účinnosti má význam riešiť po 4 týždňoch od inštalácie. Pokiaľ je škodca dlhodobou zvyknutý pohybovať sa v chránenom priestore, trvá jeho vypudenie dlhšiu dobu. S hodnotením účinnosti teda buďte, prosím, trpezliví.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájanie plašiča: 4 ks batérií typ „D“ (veľký monočlánok)

Pracovný kmitočet plašiča: \varnothing 400 Hz

Dosah prístroja: do 1200 m², \varnothing kruhu do 40 m

Výrobca nezodpovedá za ev. škody na majetku a zdraví spôsobené škodcami v priebehu použitia odpudzovača!